

IsatPhone^{PRO}

guía de inicio rápido




La referencia en comunicaciones móviles vía satélite


inmarsat


insertar la tarjeta SIM

- Retire la tapa de la batería empleando una moneda para girar la ranura del tornillo hasta que esté en posición vertical.
- Si la batería está insertada, levántela.
- Deslice el pasador sobre el soporte para SIM y extráigalo.
- Inserte la tarjeta SIM en el soporte con la esquina redondeada mirando hacia su izquierda.
- Coloque el soporte en su sitio y vuelva a ajustar el pasador.
- Inserte la batería, coloque la tapa y gire la ranura del tornillo hasta que esté en posición horizontal.



cargar la batería

Conecte el cargador a una toma de corriente y el conector micro USB al puerto en la base del teléfono.



encender el teléfono

Mantenga pulsada la tecla roja  hasta que se ilumine la pantalla. La primera vez que utilice el teléfono, use las teclas de navegación para seleccionar el idioma y definir la zona horaria. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla roja  hasta que se apague la pantalla.

conectar al satélite

Sitúese en el exterior a cielo descubierto y con la antena del teléfono orientada hacia arriba. La parte superior izquierda de la pantalla mostrará 'Inmarsat' cuando se conecte al satélite. Necesitará un mínimo de dos barras de señal para efectuar y recibir llamadas.



Nota: Antes de realizar una llamada, el teléfono necesita una posición GPS para que pueda localizarlo el satélite. Esto sucede de forma automática, pero si se necesita una nueva posición GPS, aparecerá el icono . Sitúe el teléfono en el exterior a cielo descubierto hasta que desaparezca el icono .

efectuar una llamada

Introduzca el número internacional completo marcando "+", el prefijo nacional, el prefijo local (sin el 0 inicial), el número de teléfono y pulse la tecla verde  por ejemplo, +44 1621 123456 . Para finalizar una llamada, pulse la tecla roja .


contestar una llamada

Cuando suene el teléfono pulse la tecla verde . Recuerde, para recibir una llamada deberá conectarse al satélite con la antena del teléfono orientada hacia arriba.

escuchar el buzón de voz

Mantenga pulsada la tecla  y se conectará automáticamente al buzón de voz. También puede llamar al +870 772 001 899 y pulsar la tecla verde .

su IsatPhone^{PRO}



	Intensidad de la señal
IsatPhone	Nombre del producto
Inmarsat	Nombre de la red
05:56	Hora local
	Batería
	Alarma activa
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Mensaje no leído
	Perfil activo
	Barra de estado
Info	Acceso directo a información
Menú	Indicador de selección izquierda
Contactos	Indicador de selección derecha

información adicional

Consulte el CD, que contiene una guía del usuario completa y aplicaciones para la sincronización de contactos, actualizaciones del firmware y controladores USB. Este contenido también está disponible en inmarsat.com/isatphone

su número de teléfono:

[]

número de su proveedor de servicios:

[]

Aunque la información contenida en esta Guía de Inicio Rápido se ha preparado de buena fe, el presente documento no puede considerarse una garantía, implícita o explícita, de la idoneidad, exactitud, fiabilidad e integridad de dicha información. Ni Inmarsat Global Limited, ninguna de las empresas del Grupo, ni tampoco sus respectivos directivos, empleados o representantes aceptan ninguna responsabilidad u obligación para con cualquier persona como consecuencia del uso de la información contenida en la presente Guía de Inicio Rápido. Copyright © Inmarsat Global Limited 2010. Todos los derechos reservados. INMARSAT es una marca comercial registrada de International Mobile Satellite Organisation; el LOGOTIPO de Inmarsat es una marca comercial registrada de Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas marcas comerciales están cedidas mediante licencia a Inmarsat Global Limited. IsatPhone Pro QSG June 2010 (Spanish).